

Checklist per la ricarica dei carrelli elevatori

Nota bene: mantieni sempre il caricabatterie pulito per evitare che prenda fuoco durante la carica.

PRIMA DELLA RICARICA

- ☐ Area ben ventilata
- ☐ Assenza di scintille o fonti di innesco
- ☐ Estintori CO₂/polvere presenti e segnaletica in vista
- ☐ Pavimento asciutto
- ☐ Temperatura ambiente tra 10 °C e 30 °C
- ☐ Muletto spento
- ☐ Cavi, spinotti e batteria privi di crepe, corrosione o solfatazione
- ☐ Batterie Pb/gel scariche $\leq 20 \%$ (spia rossa/ambra accesa)

DURANTE LA RICARICA

- ☐ Spegnerne carrello
- ☐ Spegnerne caricabatterie prima di collegare
- ☐ Inserire spinotto
- ☐ Accendere il caricatore (sequenza inversa per scollegare)
- ☐ Batterie Piombo acido/Gel: lasciare completare il ciclo (8-12 h) + 1 h raffreddamento
- ☐ Batterie litio: ok ricariche brevi da 15-30 min - evitare carica $< -10 \text{ °C}$ o $> 40 \text{ °C}$.
- ☐ Controllare periodicamente che i cavi non si surriscaldino

DOPO LA RICARICA

- ☐ Spegnerne il caricabatterie
- ☐ Scollegare prima dalla rete e infine dalla batteria
- ☐ Riavvolgere il cavo e riporlo nel supporto dedicato
- ☐ Verificare assenza di perdite, odori o parti calde anomale
- ☐ Registrare data, ora, tipo di batteria e durata ciclo sul log di stazione